



WELLNESS ETERNAL WAND

MANUAL

ЕРГОНОМІЧНО СКОНСТРУЙОВАНИЙ
ВІБРУЮЧИЙ МАСАЖЕР З
БЕЗПРОВІДНИМ 4-НАПРЯМНИМ
ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ



CHARGING

Eternal Wand є перезаряджуваним пристроєм і комплектується роздільним адаптером змінного струму/USB для самого пристрою та бездротового пульта. Наполегливо рекомендується повністю зарядити Eternal Wand перед першим використанням. Повний цикл заряджання триває 2 години. Один повний заряд забезпечує до 1 години роботи. Сучасні літій-іонні акумулятори «Eternal Wand» прості в обслуговуванні. Для максимального терміну служби акумулятора обов'язково повністю заряджайте його після кожного використання.



FUNCTIONS

Увімкнення: Щоб увімкнути «Eternal Wand», утримуйте кнопку  протягом 3 секунд — загориться індикатор, і пристрій буде готовий до використання. Щоб вимкнути пристрій, знову утримуйте кнопку  протягом 3 секунд — індикатор згасне. Поки пристрій увімкнено, натисніть кнопку  на пульті, щоб увімкнути пульт. Натисніть кнопку на пульті  ще раз, щоб вимкнути пульт.

РЕЖИМ: «Eternal Wand» має 10 режимів вібрації. Щоб збільшити швидкість, натисніть кнопку (+) (1, 2, 3, 4, 5). Щоб зменшити швидкість, натисніть кнопку (-). Щоб вибрати режим на паличці, натисніть кнопку (+) (6, 7, 8, 9, 10). Щоб вибрати режим на бездротовому пульті, натисніть (<) або (>) (6, 7, 8, 9, 10).



LIGHT INDICATOR

Коли «Eternal Wand» заряджається належним чином, індикатор почне блимати як на самому пристрої, так і на бездротовому пульті. Коли «Eternal Wand» повністю зарядиться, індикатор загориться рівним світлом, і пристрій буде готовий до використання.



CARE AND CLEANING

Ми використовуємо лише силікон найвищої якості. Перед та після кожного використання очищайте виріб милом і водою. Витирайте насухо м'якою, чистою серветкою. Силікон не є пористим, тому не є середовищем для розвитку бактерій і легко очищується. Ми рекомендуємо використовувати з виробами на силіконовій основі лише лубриканти на водній основі або гібридні. ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕ Є ВОДОНЕПРОНИКНИМ.

POWER



Натисніть кнопку увімкнення на ручці та бездротовому пульті і утримуйте її протягом 3 секунд.



MODE



Використовуйте кнопки (+) та (-) для вибору швидкості. Використовуйте (<) та (>) для вибору режиму.