



FUNCTIONS

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.  та індикатори та загоряться, як тільки пристрій увімкнеться, а також коли пристрій перейде в режим очікування. Натискайте кнопку , щоб перемикатися між 10 унікальними режимами роботи стрижня, активуючи ковзання кульок та рух «притягуй сюди» для стимуляції точки G. Натискайте кнопку , щоб перемикатися між 10 режимами пульсації стимулятора клітора.



CARE AND CLEANING

Ми використовуємо лише силікон найвищої якості. Перед та після кожного використання очищайте виріб милом і водою. Витирайте насухо м'якою чистою серветкою. Силікон є непористим матеріалом і легко очищається. Ми рекомендуємо використовувати з цим виробом лубриканти на водній основі або гібридні.



CHARGING

Магнітний порт USB для заряджання розташований біля основи пристрою. Під час заряджання пристрою індикатор почне блимати, а після завершення заряджання індикатор буде світитися рівним світлом. Час повного заряджання становить приблизно 90 хвилин. Час роботи становить приблизно 45 хвилин.

